

# Manual de Ajuste da Grua



## MENU 0

FREEPLAY 1 ; MODO 1  
NORMAL 2 ; MODO 2  
VENDING 3 ; MODO 3

## MENU 1

CREDITOS P/ PULSO 1 A 10

## MENU 2

FORÇA MAXIMA AJUSTAVEL EM VOLTS, É A FORÇA QUANDO A GARRA FECHA.

## MENU 3

FORÇA MINIMA AJUSTAVEL EM VOLTS, É A FORÇA QUANDO A GARRA CHEGA EM CIMA.

## MENU 4 T\_MAX

TEMPO FORÇA MAXIMA AJUSTAVEL EM MINUTOS, NESTE TEMPO O LED DE STATUS PISCA RÁPIDO, A GARRA ESTA FORTE ATÉ A DESCARGA DO BRINDE.

## MENU 5 T\_MIN

TEMPO FORÇA MINIMA AJUSTAVEL EM MINUTOS, NESTE TEMPO O LED DE STATUS PISCA LENTO, QUANDO A GARRA CHEGA EM CIMA A FORÇA CAI PRA MINIMA.

EX: SE T\_MAX = 1 E T\_MIN = 9 A CADA 10 MINUTOS A GARRA FICA 1 MINUTO SEMPRE FORTE E A CADA 9 MINUTOS ELE FECHA FORTE E CAI PRA FRACO QUANDO CHEGA EM CIMA.

## MENU 6

TEMPO MAXIMO DE JOGO AJUSTAVEL EM SEGUNDOS

## MENU 7

TESTE DE AJUSTE DA TENSAO DA GARRA

## MENU 8

USO FUTURO

## MENU 9

RESETA EEPROM NA CONFIGURACAO ORIGINAL